

Filtec Regnvands filter/ pumpe anlæg

Pressostat styre start og stop af pumpe ,trykket kan reguleres på Den lille umbrako skrue



½" slangetilslutning fra regnvandstank



Udgang fra renseanlæg Tilsluttes til slange studs på hydrofor

UV anlæg lampen isættes her Lampen tænder når pumpen kører Kvarts glas skal holden rent og lampe kontrolleres jævnlig

Manometer viser trykket ,Når pumpen køre ses trykket før det sidste uf filter ,bemærk trykket når filteret er nyt ,trykket vil stige efterhånden som filteret bliver tilstoppet , Filteret skal skiftes før trykket når 6 bar. Når pumpen stopper vil trykket i hydroforen kunne aflæsses på manometer.

Udgang rent vand Til forbrug ¾"



UF membranfilter 0,1my skiftes før trykket når 6 bar

Carbon blok filter 5 my skiftes Efter behov

Forfilter 20 my Pp støbt skiftes Efter behov



Luftventil fortryk : kontrolleres her Skal være 1,5 bar måles når al vandet er taget af anlægget. Skal kontrolleres min to gange pr. År